

QUANSHENG TG-45AT MODE D'EMPLOI

Page 3 – Charge de la batterie Ni-MH

- ▲ Ne pas recharger la batterie si elle est déjà chargée ; pourrait raccourcir sa durée de vie etc....
Après chargement déconnecter le chargeur
La laisser en charge > jours réduit sa durée de vie (surcharge)
Toujours éteindre le récepteur équipé de batterie Ni-MH avant rechargement. Son utilisation en cours de charge interfère avec un rechargement correct.

Page 4 – La durée de charge optimale est de 8 h

Page 5 – La durée moyenne de fonctionnement de la batterie chargée est de 8 h ; temps moyen calculé en tenant compte d'une utilisation en émission de 5 %, en réception de 5 % et de 90 % en stand by.

Page 9

Coupure de la voix (désagréable et inutile) : [F] (5)

Choix du pas de fréquence : [F] [4] puis touche A ; permet d'afficher le pas de 5 à 25 KHz
NB : par ex. pour afficher la fréquence FFVL (143.9875) utiliser le pas de 12,5 K

Page 10 et 11

- Choix de la fréquence

En utilisant les chiffres du clavier dans l'ordre approprié, entrer la fréquence désirée

Par ex.

si vous voulez entrer 465.025 : entrer 4-6-5-0,25. Le faire en 10 s. maxi

si vous devez entrer 450.5125, choisissez d'abord le pas de 12,5 K puis entrer 4-5-0-5-1-2

- Mise en mémoire des fréquences et des canaux

- Si vous désirez entrer dans le Canal 1 des fréquences *différentes* pour l'émission et la réception (C'est peut-être ça la fonction « double écoute »)

Entrer la fréquence 465----

Appuyez sur la touche de mémorisation (#), le N° de canal s'affiche et clignote (en haut à D).

Appuyez sur (A) (carrying key) ou (B) pour choisir le Canal N° 01

Ensuite appuyez sur la touche de mémorisation de réception (C) ; le N° 01 s'éteint. La fréquence de réception 465--- a été mémorisée sur le Canal 01

Entrer la fréquence 455----

Appuyez sur (#), canal 01 clignote ; appuyez sur la touche de mémorisation d'émission (D) le N° 01 s'éteint. La fréquence d'émission a été mémorisée sur le canal 01

- Si vous désirez entrer dans le canal 02 une fréquence identique pour l'émission et la réception

Entrer la fréquence voulue avec les touches

Appuyez sur (#), le N° de canal s'affiche et clignote. Choisir le N° 02 (touches A ou B).

Appuyez sur (C), le N° 02 disparaît. La fréquence de réception a été mémorisée sur 02.

Dans la mesure où la fréquence d'émission est identique à celle de réception, une fois cette dernière mémorisée, celle d'émission le sera sur le même canal.

L'appareil comporte 100 canaux de mémorisation. En répétant les opérations ci-dessus (bon courage !), organisez les fréquences utilisées. Notez les N° des canaux et ce à quoi ils correspondent (si vous voulez vous y retrouver !!!)

Page 12

Suivre le même procédé pour entrer des fréquences de réception et d'émission différentes sur le même canal en affichant une *différence* de fréquence en KHz avec la touche "-".

Page 14

Affichage du canal et/ou de la fréquence mémorisé(e)

Touche [F] puis (1) {touche Mode}. Le canal 01 s'affiche ; (A) pour monter 01 → 100, (B) pour descendre...

En répétant Touche [F] puis (1) N° de canal et la fréquence associée s'affichent

En répétant encore l'opération on peut également n'afficher que la fréquence (mode All channels)

Fonction de recherche de fréquence (Scanning)

- Recherche automatique d'une fréquence

Mode All channels (cf ci-dessus) : [F] puis D (en bas à droite) pour scanner en fréquence décroissante, appuyez sur C pour scanner en fréquence croissante.

- Recherche auto de Canaux

Mode Canal mémorisé (affichage « CH-N° de canal ») ; [F] puis D en ↓, C en ↑.

Pour arrêter le scanner, appuyez sur n'importe quelle touche. Quand l'appareil reçoit un signal sur la fréq, le scanner s'arrête également et reprend au bout de 8 s si pas de réponse.

Page 15

- Verrouillage - déverrouillage : [F] puis * (en bas à g)
- Réglage de puissance d'émission : [F] puis (0) → « H » pour high power ou « L » low power en bas de l'écran à droite (en tout petit)

Page 17

- Fonction Effacement « Clear »

Appuyez sur EXIT en mettant simultanément la radio en marche. Relâchez la touche, les mémoires sont effacées.

- Alarme de faible niveau de batterie

Le symbole de batterie s'affiche dans le coin inférieur gauche quand la batterie est faible. Au dessous de 5,5 V, le son reste audible dans un premier temps, puis l'appareil s'éteint affichage « Close »

NB : Désolé pour la rubrique « Quiet talk »..rien compris. ☹

FONCTIONS	TOUCHES
Recherche vers le haut	A
Recherche vers le bas	B
Mode sélection d'affichage	[F] (1) répéter
Pas de fréquence	[F] (4)
Voix on/off	[F] (5)
Verrouillage	[F] (*)
Niveau d'émission	[F] (0)
Mémorisation fréq réception	[F]# canal (C)
« « émission	« « (D)
Scanner vers le haut	[F] C
« « bas	« D
Effacement	Exit + mise en marche

