

## Mode de programmation personnel

Pour entrer en mode de programmation personnel, suivez ce qui suit:

1. Pendant que vous allumez la radio maintenez appuyé la touche '**MONI**' et **MENU** jusqu'à ce que '**SELF**' s'affiche.
2. Appuyez sur **ENTER**.
3. Tournez l'Encodeur pour sélection l'emplacement mémoire à programmer.
4. Appuyez à nouveau sur **ENTER**.
5. Tapez la fréquence de réception voulue.
6. Appuyez sur **ENTER**.
7. Appuyez sur **LOCK** et avec l'Encodeur sélectionné le CTCSS en RX (Si vous appuyez à nouveau vous pouvez sélectionner le code DCS).
8. Appuyez sur **ENTER**.
9. Tapez la fréquence d'émission voulue
10. Appuyez sur **ENTER**.
11. Appuyez sur et avec l'Encodeur sélectionné le CTCSS en TX (Si vous appuyez à nouveau vous pouvez sélectionner le code DCS).
12. Appuyez sur **ENTER**.
13. Avec l'Encodeur, active/désactivé le verrouillage sur canal occupé (Vous pouvez choisir entre : OFF, 1 porteuse, 2 CTCSS/DCS).
14. Appuyez sur **ENTER**.
15. En tournant l'Encodeur, vous pouvez activer/désactiver la surveillance du canal prioritaire.
16. Appuyez sur **ENTER**.
17. Tournez l'Encodeur pour choisir la puissance d'émission : H (haute) ou L (basse);
18. Appuyez sur **ENTER**.
19. Tournez l'Encodeur pour choisir le mode d'émission: WIDE (Large) ou NARROW (étroit);
20. Appuyez sur **ENTER**.
21. Tournez l'Encodeur et choisissez la première lettre pour le nom du canal programme. Pour passez à la lettre suivante appuyez sur **TxR** et tournez l'Encodeur.
22. Appuyez sur **ENTER**.
23. Eteignez votre radio pour terminer la procédure de programmation et revenir en fonctionnement normal.