Self-programming chart

MONI+ MENU + switch on the radio for 2 seconds		Exemple d'affichage

Programmation

SELF ▭

ENTER

Channels	Encoder

CH--001 1   Choix du canal de 1 à 128

ENTER

Receiving frequency	Encoder

450000 2   Entrez la fréquence de réception

ENTER

Receiving codes	Encoder

. . . . 2   Choix du code CTCSS/DCS.
Appuyez sur *LOCK pour choisir.

ENTER

Transmitting frequency	Encoder

450000 4   Entrez la fréquence d'émission

ENTER

Transmitting codes	Encoder

CT **670 3**   Choix du code CTCSS/DCS.
Appuyez sur *LOCK pour choisir.

ENTER

Busy channel Lockout	Encoder

CT **OFF 3**   OFF
1. Porteuse
2.CTCSS/DCS

ENTER

Priority channel scan	Encoder

Add 7   Add : Ajoute le scan prioritaire
Del : Enlève le scan prioritaire

ENTER

Output Power	Encoder

H 8   H : Puissance Haute
L : Puissance Basse

ENTER

Channel spacing	Encoder

N W 9   N : Etroit
W : Large.

ENTER

Program CH name	Encoder

ABC 123 10   ENTER pour confirmer et sortir.

END