

En gardant le meme reglage

Reperer au feutre (ici en bleu) l'ancienne butée de poulie, faire une autre marque 3cm plus bas (ici en rouge) pour une boule de 3cm
defaire le noeud et sortir la dragonne
passer la boule gros trou en bas dans la drisse de frein et regler la dragonne sur la marque du bas (ici en rouge) faire le noeud
desendre la boule en passant le mou de la drisse dans celle ci (A)
faire un noeud a ras la boule (B) juste pour que celle ci ne puisse pas remonter l

